

Beépítési és karbantartási útmutató a Roll-Therm Kft. által gyártott szegélyfűtőtestekhez

Tisztelt Felhasználó !

Köszönjük, hogy Cégünk termékét választotta ki, mint a fűtési rendszerének egyik hőleadó elemét. Engedje meg, hogy néhány jó tanácsot adjunk a fűtőtest kezelésével kapcsolatban a szállítás, raktározás, beépítés és használat során előforduló helyzetekre.

Szállítás, raktározás:

A szegélyfűtőtesteket vízszintes állapotban kell szállítani úgy, hogy teljes felületén alá legyen támasztva. Ne érjen túl a tetőcsomagtartón, ha igen, kérjük megfelelő módon támasszák alá. Raktározásnál törekedjünk arra, hogy mindig megfelelően alátámasztott fűtőtestek kerüljenek maximum 5 sor magasan egymásra.

Szerelés, beépítés:

A szegélyfűtőtest hátlapját az előre kialakított pontok keresztül csavarozzuk fel a falra. A csavart (tiplit) mindig a falszerkezetnek megfelelően válasszuk ki. A fűtőregiszttert illesszük bele a regiszttertartó konzolba (amennyiben több regiszttert sorolunk, akkor azok összeillesztését előbb megtehetjük), majd megfelelő csőkötőelemek segítségével kössük rá a fűtési rendszerre. A nyomáspróba elvégzését követően a fűtőtest előlapjának alsó felét akasszuk be a regiszttertartó alsó peremébe, húzzuk felfelé, és akasszuk be a tetejét is.

Tisztítás, karbantartás:

A fűtőtest különleges gondoskodást nem igényel, a tisztítás gyakorlatilag portörülésre korlátozódik, a burkolatot száraz vagy enyhén nedves szövettel kell tisztán tartani. Karcoló-súroló szereket, agresszív kémiai hatású anyagokat a tisztításhoz ne használjunk.

Őszintén reméljük, hogy termékünk az Ön teljes megelégedettségét szolgálja, amihez jó egészséget kíván a

ROLL-THERM Kft.